

# Notice

# **CAPTPV**

## Terminal de paiement



**EAS-MONECONCEPT**

4, Avenue Jean Monnet  
37160 DESCARTES, FRANCE

[www.capmonetique.com](http://www.capmonetique.com)

## SUIVI DES VERSIONS

Version	Objet	Nom / Service	Date
0	Création document.	VJ	20/06/2023

# SOMMAIRE

1.	PRISE EN MAIN DU SUNMI V2PRO4 .....	4
2.	LANCLEMENT DE L'APPLICATION CAPTPV ET DE SON CONTENU .....	4
3.	UTILISATION DES FONCTIONNALITES .....	5
3.1.	Recharger une carte .....	5
3.2.	Editer un QR code .....	6
3.3.	Consultation du solde de la carte .....	6
3.4.	Mode recyclage et recyclage de cartes programme .....	7


# 1. PRISE EN MAIN DU SUNMI V2PRO4



Pour allumer votre terminal, veuillez rester appuyé sur le bouton Power jusqu'à l'allumage de l'écran.

Une fois l'écran allumé, vous êtes sur la page d'accueil du terminal. Vous y trouverez notre application CAPTPV qui vous permettra de recharger vos cartes.

## 2. LANCEMENT DE L'APPLICATION CAPTPV ET DE SON CONTENU




Ouvrez l'application CAPTPV en appuyant sur celle-ci, vous allez alors arriver sur la page de connexion.

Choisissez le profil souhaité (Gérant ou Caissier) et le mot de passe associée (par défaut : 1111).

Une fois connecté à l'application, vous arriverez sur l'onglet Favoris. Vous disposez alors d'un autre onglet qui se nomme, rechargement. Vous trouverez dans cet onglet vos différentes recharges disponibles correspondant à vos besoins.






En haut à gauche de l'écran, vous avez une icône avec 3 traits qui vous permettront de :


- recycler vos cartes,
- synchroniser l'application avec les modifications que vous demanderez à notre service,
- historique des tickets qui correspondent à vos ventes,
- fermeture de caisse qui vous servira à vous déconnecter de votre profil
- impression d'un ticket lié à une de vos ventes
- un menu statistique
- la possibilité de mettre à jour votre application

## 3. UTILISATION DES FONCTIONNALITES

### 3.1. Recharger une carte




Pour recharger une carte, posez la carte sur la partie orange du terminal (en faisant cette manipulation, vous ne pourrez sélectionner que des recharges liées au type de la carte. Exemple : pour une carte PME, il n'est possible de choisir que les montants PME. Idem pour les cartes programmes) Sélectionnez la recharge à effectuer.




Ensuite choisissez le moyen de paiement utilisé, un petit message s'affiche « en attente carte RFID », il ne vous reste plus qu'à poser votre carte sur la partie orange de votre terminal afin de la créditer votre carte.

Une fois la carte rechargée vous êtes redirigé vers l'écran d'accueil.



### 3.2. Editer un QR code




L'édition de QR code ne sera paramétré que si vous possédez une borne avec un lecteur de QR code.



Pour éditer votre QR code, allez sur l'onglet QR code, sélectionnez votre programme et appuyez sur payer. Sélectionnez votre moyen de paiement, le ticket de transaction s'imprime avec à la suite votre QR code.

Votre client peut flasher son QR code sur la borne portique ou le distributeur de jetons, selon votre configuration.




### 3.3. Consultation du solde de la carte




Pour consulter le solde d'une carte, posez celle-ci sur la partie orange du terminal.

Le solde de la carte s'affichera en haut de l'écran. Si vous changez de carte, le solde de la nouvelle carte sera affiché.

Pour sortir de cette fonction appuyez sur le symbole « utilisateur » qui se trouve à droite du solde et appuyez sur fermer.




### 3.4. Mode recyclage et recyclage de cartes programme




Le mode recyclage vous permet de recharger une grande quantité de cartes à un montant choisi.

Exemple : Créditer 20€ sur mes 200 cartes PME.

Le mode « Recycler » sert au rechargement des cartes PME et le mode « Recycler des cartes programmes » est disponible pour les cartes programmes.



Pour se faire ouvrez les paramètres en appuyant sur les 3 traits en haut à gauche de l'écran, sélectionnez votre type de recyclage. Indiquez le montant ou le nombre d'unités à créditer puis appuyer sur recycler.



Une fenêtre va alors s'ouvrir avec le message suivant : « en attente carte RFID », posez vos cartes à recycler les unes après les autres.

Une fois que vos cartes sont recyclées, appuyez sur « annuler » afin d'arrêter le mode recyclage.

E.A.S. 2023

**Tous droits réservés. Aucune reproduction, même partielle, de cette publication, ne peut se faire sans l'autorisation écrite d'EAS-MONECONCEPT. Aucune copie ne peut être transmise sous une forme quelconque.**

Aucune responsabilité n'est engagée quant à l'utilisation des informations contenues dans ce manuel.

EAS-MONECONCEPT cherchant constamment l'amélioration de ces produits, les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à des modifications sans préalable. Toutes les garanties ont été prises lors de la préparation de la présente notice. Toutefois, EAS-MONECONCEPT n'engage aucune responsabilité pour erreurs ou omissions, pas plus que pour les dommages occasionnés par l'utilisation des informations contenues dans cette publication.